

## Ålands Telefonandelslags upplysningar till byggaren

- 1** Innan grunden för huset gjuts bör byggaren (byggherren) ta kontakt med sin teleentreprenör, så att han kan göra en teleplanering bla för att få in de rör i grunden som erfordras för tele och ev. antennanslutning till rätt ställe. Även elanslutning bör beaktas i detta skede. **Den som utför rör genomföringar i husgrunden bör beakta risken för vatteninträngning.**
- 2** Bostadshus och fritidshus installeras oftast på samma sätt , ett kopplingskåp bredvid elcentralen inomhus. Vid installation av gamla hus rekommenderas att kabelröret slutar i marknivå på utsidan av husväggen.
- 3** Vid jordkabelintag ordnar och bekostar byggherren kabelrör eller annat kabelskydd samt grävning och återfyllning av kabeldiket . **Byggherren ansvarar även för att rörslutet vid husvägg utförs så att eventuellt vatten rinner ut i dränering. ÅTA monterar jordkabeln i det färdigt nedlagda kabelröret. Prata med ÅTA för planering innan du gräver kabeldiket.**
- 4** Diket för jordkabeln bör vara 70 cm djupt och så rakt som möjligt. Om diket blir grundare rekommenderas att kabelröret är av högre skyddsklass eller skyddas på annat sätt. Ett kabelrör, med minsta diameter 50 mm, läggs ner i diket som därefter skall återfyllas. Vid återfyllning skall nödvändigt antal draggropar lämnas öppna. Det behövs minst en draggrop per 100 m eller vid varje kraftigare böj på röret. **Vid elstolpen / telestolpen och vid husväggen lämnas 1 m dike öppet. Se bifogade ritningsskiss.**  
Undvik grova fyllnadsmassor och sten närmast röret. När kabelröret är på plats och kopplingskåpet är monterat kan intagskabeln dras in.
- 5** Husägaren meddelar oss när det är möjligt att dra in intagskabeln. Vi behöver få meddelandet 2 veckor före ibruktagningsdatum. Husägaren bör även lämna in en anslutningsanmälan till oss senast 2 veckor före det datum Ni önskar få teleanslutningen.
- 6** När installationen göres finns också möjlighet att få ett överspänningsskydd installerat i kopplingskåpet ,vilket är att rekommendera eftersom all teleutrustning är känslig för åska.

*Mera info om oss hittar du på Internetadress [www.altel.aland.fi](http://www.altel.aland.fi)*

*Lycka till med bygget önskar Ålands Telefonandelslag!*